

National

取扱説明書

フードプロセッサー（家庭用）

品番 **MK-K80**
MK-K60

フードプロセッサー 使いこなす術

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（4～5ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



保証書別添付


刻む、する、混ぜる、おろすが自由自在

カッター・羽根の種類と働き

3種類のカッターとパンの羽根を替えることで幅広いメニュー

をお楽しみいただけます。

ナイフ
カッター
を使って



刻む

たまねぎ
肉(ミンチ)
生食パン



する

魚(すり身)
ごま
ふりかけ



混ぜる

ドレッシング
マヨネーズ
たれ



おろし・
とろろ
カッター
を使って



おろす

大根
長芋



パンの
羽根
を使って



こねる

パスタ生地
うどん生地
パン生地



MK-K80のみ

スライス・
せん切り
カッター
を使って



スライス

きゅうり
たまねぎ
キャベツ
じゃがいも
にんじん



せん切り


大根
じゃがいも
にんじん
きゅうり



MK-K60をお持ちの方へ

スライス・せん切りカッターセットは別売でお求めいただけます。

スライス・せん切り
カッターセット
(収納ケース付き)



部品番号：AUA08-137-W
希望小売価格：6,825円

●ナショナル製品取扱店でお求めください。
[税込・2008年1月現在]



●説明の写真・イラストはMK-K80を使用しています。

もくじ

確認と
ご注意

安全上のご注意

ページ

4

各部の名前

6

基本の使い方

8

●使いこなしのポイント

毎日の
使い方

ナイフカッターを使う

10

●刻む/する

おろし・とろろカッターを使う

12

●おろす

パンの羽根を使う

13

●パン生地を作る

●パンの基本材料

●パン作りQ&A

スライス・せん切りカッターを使う

16

●切る

必要
なとき

お手入れする

18

故障かな？

19

●運転が止まった… など

保証とアフターサービス

20

仕様/別売品

22

■料理レシピ編「Cook Book」は裏表紙からご覧ください。
(レシピ編23～47ページ)

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「指示」内容です。

火災や、けが、感電などを防ぐために…



運転中に容器や投入口の中に、指・スプーン・はしなど調理材料以外を入れない



(けがの原因)


カッターに直接手を触れない



(鋭利なため、けがの原因)



●ナイフカッター、おろし・とろろカッターは、つまみを持つ。
スライス・せん切りカッターは指穴部を持つ。



電源プラグやコードは正しく扱う



- コードや電源プラグを傷つけない。
- コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。
→コード・プラグの修理は販売店にご相談ください。
- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない。
(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)



- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。
(ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良による火災の原因)

発火や、けがなどを防ぐために…



注意

誤った使い方はしない



- 運転中に移動させない。
(けがの原因)
- スイッチをふた以外で押さない。
(けがの原因)
- 60℃以上の熱い材料を入れない。
(吹きこぼれによるやけどや、容器割れによるけがの原因)



- 調理材料を取り出すときは、付属のへらで取り出す
(けがの原因)

不安定な所で使わない



(けがの原因)

電源プラグは正しく扱う



- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持つ。
(感電やショートによる発火の原因)

電源プラグを抜き差しするときはスイッチ「切」を確かめる



(けがの原因)

部品の取り付け・取り外しやお手入れをするときは、電源プラグを抜く



(けがの原因)

事故を避けるために、次のことを守る



- お子様など、取り扱いに不慣れな方だけで使わせない。
- 乳幼児の手の届く所で使わない。
(感電・けがの原因)



- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。
(ショート・感電・発火の原因)




- 自分で絶対に分解や修理、改造をしない。
(火災・感電・けがの原因)
→修理は販売店にご相談ください。

各部の名前




■ MK-K60をお持ちの方へ：スライス・せん切りカッターセット(収納ケース付き)は別売です。




刃の合わせ方

「スライス・せん切り切替つまみ」で合わせる
※必ず指穴部を持ってカッターを裏返し、操作してください。(けがの原因)




スライスするとき

「スライス」文字が見える方向へ最後まで倒す
(途中で止めると、スライスがきれいにできません。)



せん切りするとき

「せん切り」文字が見える方向へ最後まで倒す
(途中で止めると、せん切りがきれいにできません。)



- スライスの厚さ 約1mm
- せん切りの太さ(約) 幅1.5mm/厚さ1mm



基本の使い方

1 セットする



②カッターまたはパンの羽根を取り付ける

①容器を本体に取り付ける

お願い

- 材料を容器に入れてからカッターを取り付けない。
- カッターと材料の入った容器を本体に取り付けない。
(カッターが浮いた状態で軸のみ回転し、故障の原因になります。)

2 材料を入れる



(写真例：ぎょうざの具)

3 回転切替つまみを合わせる



4 ふたを載せ、電源プラグを差す

5 ふたを両手で押さえる (→スイッチが入る)

使用後は、電源プラグを抜く



でき上がり



使いこなしのポイント

材料は2～3cmの大きさに下ごしらえを



材料はすべて2～3cm角の大きさ、または2～3cmの長さに切る。
*肉は骨・皮・筋を取り除く。
*魚はうろこ・頭・内臓・骨・尾びれを取り除く。

いろんな材料を一度に入れて



面倒なプロセスなしのクイックレシピ。2～3cmの大きさに下ごしらえした材料をまとめて入れて、でき上がり。

1回の最大量を守る

たくさん入れすぎると、モーターに負担がかかり、保護装置が働いて運転が止まります。(19ページ)

ごまペーストなどはまとめづくりで

ごまのような小さな材料は、少量だと空回りますが、まとめて作ると上手にできます。

跳ねた材料は付属のへらで落とす



すり身など飛び散りやすい材料は、途中で容器の縁についた材料を付属のへらで下に落として再び運転する。

「あらびき」・「低速」・「高速」を材料に応じて



野菜のみじん切りや肉のミンチは「あらびき」で様子を見ながらゆっくりと。ごま・ピーナッツなどのすりつぶし・パン生地作りは「高速」。パスタ生地・うどん生地作りや魚のすり身は「低速」で。

運転時間で好みの刻みサイズに



(にんじんの例)

ふたを押さえて運転する時間で、あら刻み～細かいみじん切りまでお料理に合った好みのサイズに。

ふたを両手でしっかり押さえる



片手だけで運転するとふたと容器の間から材料がこぼれたり、ガタガタ動くことがあります。

まとめづくりのフリージング活用でらくらく献立上手




フードプロセッサーならではの素早い下ごしらえ。まとめて作ってフリージングすれば、いざというときにも大活躍。フリージングの上手な活用法をご紹介します。(24ページ)

ナイフカッターを使う

ナイフカッターで刻めるもの・するもの

	材料例	1回の最大量～最小量	回転切替つまみ	運転時間の目安		下ごしらえのポイント
				最大量	最小量	
刻む	たまねぎ	300～50g	あらびき	13～15秒	約5秒	2～3cm角に切って入れる
	たくあん			13～15秒	6～7秒	
	パセリ	30～10g		約1分	15～20秒	軸を取り、水分をよくふき取って入れる
	にんにく	300～50g		15～20秒	8～12秒	薄皮をむく
	ピーナッツ	200～50g		約1分	35～45秒	薄皮をむく
	食パン（6枚切り）	2～ ¹ / ₂ 枚	高速	10～15秒	5～10秒	みみを取り、6～8つにちぎって入れる
ミンチ	牛肉・豚肉 鶏のささ身など	200～100g	あらびき	20～40秒	10～20秒	●骨、皮、筋を取り除き、約2cm角に切って入れる ●豚ばら肉のかたまりは、運転が止まる原因になるため、薄切り（2～3cm長さに切る）を使う
すりつぶす	いわし（15cm以下）※1	300～100g	低速※2	50秒～1分50秒	30秒～1分30秒	うろこ、頭、内臓、骨、尾びれを取り除き、2～3cm角に切る ※骨を取り除くと、よりなめらかになります。
	白身魚					骨、皮を取り除き、2～3cm角に切る
	いか・えび			1～2分	40秒～1分40秒	殻、皮、わた、足を取り除き、2～3cm角に切る
	ごま（いりごま）	300～10g	高速	25～30秒	20～25秒	※ペースト状にするときは時間を長めにする。
	ピーナッツ	300～100g		2分30秒～3分30秒		薄皮をむく
	煮干し（やわらかめ）	40g		約50秒		頭、わたを取り除き、1～2cmの長さに切る
	にんじん	300～100g		40～60秒		2～3cm角に切り、ゆでる
	かぼちゃ			約1分30秒		指でつぶせるくらいまで煮たもの
	ゆでた大豆	40g		約1分30秒		指でつぶせるくらいまで煮たもの
	ふりかけ 煮干し（やわらかめ）40g いり白ごま 大さじ2 干しえび 大さじ3 塩 少々	合わせて約80g		約50秒		煮干しは、頭、わたを取り、1～2cmの長さに切る

※1 いわしを骨ごとすりつぶすときは、小さいいわし(10cm以下)を選び、時間を長めにする。
※2 よりなめらかなすり身を作りたいときは、「高速」を選び、運転時間を短めにする。



これは**禁止材料**です
故障の原因になります。

かたいもの
(保護装置が働くため)

- コーヒー豆
- すじ肉
- 棒だら
- 乾燥したパン
- するめ
- 干しいたけ
- かたい乾物類
(乾燥大豆・だし昆布)
- 冷凍した食品・氷
など

粘りけの強いもの
(調理物が漏れるため)

- 納豆
- 長芋
- じねんじょ
- つくね芋
- いちよう芋
- アロエ
など

泡立て、ジュースなどの調理
(調理物が漏れるため)

おろし・とろろカッターを使う

おろし・とろろカッターでおろせるもの

材料例	1回の最大量	回転切替つまみ	下ごしらえのポイント
大根 にんじん	250g	高速	皮をむき、約3cm角に切る
長芋 れんこん			皮を厚めにむき、2〜3cm角に切り、酢水につけて、水けを切る
りんご			皮をむき、約2cm角に切り、塩水につけて、水けを切る



※おろし・とろろカッターの上に材料をおく。(写真例：大根)



これは
禁止材料です
故障の原因になります。

粘りけの強いもの
(調理物が漏れるため)

- つくね芋
- じねんじょ
- いちよう芋

繊維質が多くかたいもの
(うまく出来ないため)


- しょうが
- うこん
- れんこん
- たまねぎ
- よもぎ
- アロエ など

パンの羽根を使う

パン生地を作る

パン作りの工程

●フードプロセッサーは、高速練りにより、短時間で、手軽にパン生地をこねることができます。「練り」と「一次発酵」を本体で行います。※パン生地作りは必ず「**高速**」でお作りください。



パン生地作りのポイント

計量は正確に

パン作りはとてもデリケート。水分量やその他の材料の配合によっては、うまく練れなかったり、膨らまない場合があります。必ず記載分量でお作りください。

- 粉・油脂は計量ばかりで正確に！
- 液体は計量カップ(または計量ばかり、計量スプーン)で正確に！

大さじ1 (15ml)	砂糖
	約9g
小さじ1 (5ml)	塩
	約5g
	ドライイースト
	約3g

フードプロセッサーでこねられる小麦粉の量は150g。多くても少なくてもうまくできません。

イーストは分量の水に溶かしイースト液にしてから使う



(直接入れると粒が残る、膨らみが悪くなります。)

練るときは振動が大きいのでふたは両手でしっかり押さえる



一次発酵の目安は容器の半分位の大きさに生地が膨らむと完了



- こね上がった生地の約2倍の大きさ
室温15〜35℃で約30分
※室温が高い場合は、一次発酵の時間を短めにする。
- ふたはしたまま発酵させる。(乾燥を防ぐため)

- 水分が多すぎて生地がべたついたり、パンの羽根に巻きついて回転するときは、様子を見ながら少しずつ粉を足してください。
- 水分が少なすぎて生地がそばろ状になるときは、様子を見ながら少しずつ水を足してください。

約30分たっても膨らみが悪い場合や、室温が低い場合(約15℃以下)は…

- 発酵装置付きのオーブンを使う。
- 湯を入れたボウルを利用する。
①ボウルの内側にバターを塗り、丸めた生地を入れる。
②別の大きめのボウルに約40℃の湯を入れて①のボウルを浮かべ、全体をラップで包む。



おろし・とろろカッターを使う

パンの羽根を使う

パンの基本材料

小麦粉

(強力粉)



役割

水と練ると、たんぱく質が結合してグルテンを生成します。

ポイント

- 常温に戻して使う。
- たんぱく質の量に差があるため、種類によって膨らみ方が変わる。

パン作りには

たんぱく質を多く(12~15%)含む強力粉が基本です。

※成分表は袋に記載されています。

●日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。

油脂

(バター、無塩バター、マーガリン、ショートニング)



役割

キメを細かくし、やわらかくしっとりとしたパンにします。

- 溶かさずに固形のまま使う。

※無塩バターがおすすめ。

塩



役割

味付のほか、歯ごたえのあるパンにします。
また、雑菌の繁殖を防ぎます。

水

役割

小麦粉に加えて練ることによって、グルテンを生成します。

ポイント

- 冷水は使わない。

糖分

(上白糖、グラニュー糖)



役割

パン用酵母の栄養となり、発酵熟成を促します。また、風味や香り、表皮の焼き色をよくします。

卵

役割

味・香り・色つやをよくします。グルテンを強くする役目もあります。

ドライイースト

必ず予備発酵のいらないドライイーストを使います。

(生イーストは使えません)

使うときは、分量の水に溶かして入れてください。

直接入れると粒が残る、うまく発酵できません。


●日清製粉「スーパーカメリヤ」をおすすめします。

(分包またはスティックタイプが保存に便利)



役割

パン用酵母は糖分を栄養として活動し、炭酸ガスを発生させパンを膨らませます。



ポイント

- 酵母は生きています。新鮮さによって膨らみ方にも差が出るので、賞味期限内のものを使い、必ず密封して冷蔵庫で保存してください。
- ドライイーストは、湿気を吸うと膨らませる力が急激に低下します。

フードプロセッサーでのパン作りQ&A

材料について

投入順序は決まっているの？

レシピに記載されている材料であれば、投入順序は決まっています。

分量を変えても作れる？

レシピに記載されている分量を変えようとうまくできないことがあります。必ず記載分量で作ってください。また国産小麦粉やホームベーカリー用のパンミックスはうまく練れないので使わないでください。

市販の料理の本のメニューは作れる？

レシピに記載されていないパンはフードプロセッサーでの練りに適さず、うまくできない場合があります。記載されているパンを作ってください。

イーストは溶かさずに入れても良い？

イーストの粒が溶けずに残ってしまうことがあり、膨らみが悪くなります。イーストは必ず分量の水に溶かし、イースト液にしてから加えてください。

ドライイーストを入れても、一次発酵でうまく膨らまないのは？

練り不足と温度の影響が考えられます。

①練り不足 …練りが足りないと、グルテンが充分生成されずガス保持力が弱いので、最低2分間は運転してください。それでも練り不足の場合はさらに1分追加運転してください。

②温度 ……室温や水、小麦粉の温度が低すぎるとイーストが活発に働くことができず、膨らみが悪くなります。夏のクーラーが直接当たる場所や、冬の寒い場所は避けてください。また、冷水は使用せず、冷蔵庫に保管している小麦粉は前もって冷蔵庫から出しておいてください。約30分たっても膨らみが悪い場合や、室温が低い場合(約15℃以下)は、発酵装置付きのオーブンを使ったり、40℃くらいの湯せんにかけるなどして再び発酵させてください。

成形発酵はオーブンをするの？

発酵装置付きのオーブンをお使いください。

室温が15~35℃であれば室温でも行うことができます。(様子を見ながら約1.5~2倍に膨らむまで行ってください。)

ちょうど良い発酵状態の見極め方法は？

2つの方法があります。

- ①こね上がった生地を1とし、何倍の体積に膨れたか判断します。一次発酵は約2倍、成形発酵は1.5~2倍に膨らめば完了です。(体積比)
- ②人差し指の先に粉を付けて、発酵した生地の中央部に第2関節まで差し込み、すっと抜きます。指穴がそのまま残れば発酵が適正に終了した合図です。指穴が縮んでしまった場合は発酵不足、指穴周辺にしわができ、生地の表面がストンと落ちた場合は過発酵です。(フィンガーテスト)

パン生地について

良い生地の判別方法は？

生地を広げて指で伸ばしていくと、半透明で薄く均一な膜質を持ち、切れずに作業しやすいものが良い生地だと言えます。

練り後、生地を一つにまとめた方が良いのは？

丸めることによって生地表面に張りを持たせ、生地表面のグルテンを緊張させてパン生地中の炭酸ガスを保持しやすくするためです。

スライス・せん切りカッター

スライス・せん切りカッターで切れるもの（材料の準備）

	カッター切替	材料セット	回転切替つまみ	切り方	下ごしらえのポイント	1回に投入できる量
キャベツのせん切り	スライス	カッターの上に載せる		芯を取り、8等分する	カッター全体に載る大きさに切る 約7cm以下 約11cm以下 約6cm以下	100g (中1/8個分)
たまねぎのスライス				両端を切り、縦半分に切る		100g (中1/2個分)
じゃがいものスライス				皮をむき、半分に切る		100g (中1個分)
きゅうりの輪切り	せん切り	投入口に入れる	あらびき	両端を切り、2等分する	同じ長さに切りそろえる ※1本分スライスごとに取り出す (取り出さずにたまったままにしておくと、きゅうりがつぶれます。)	1本分
にんじんのスライス				両端を切り、約6cm以下の長さに切って縦に2等分する	繊維の方向が横になるように 約2.5cm以下 約6cm以下	100g (中1/2本分)
にんじんのせん切り				両端を切り、約6cm以下の長さに切って縦に2等分する	繊維の方向が横になるように 約2.5cm以下 約6cm以下 点線部を少し切ると投入口に入れやすい。	50g (中1/4本分)
大根のせん切り	せん切り	投入口に入れる		皮をむき、縦半分に切る	約2.5cm以下 約6cm以下	100g (中1個分)
じゃがいものせん切り				両端を切り、6cm以下に切る	約6cm以下	1本分
きゅうりのせん切り						

を使う

■MK-K60をお持ちの方へ
スライス・せん切りカッターセットが必要です。(2ページ)

使い方

1 セットする

- ①容器を本体に取り付ける
- ②「スライス」または「せん切り」に合わせたカッター（7ページ）を容器に取り付ける
- ③回転切替つまみを「あらびき」に合わせる

お願い

- キャベツのせん切りは「スライス」に合わせる。

2 材料を入れる

キャベツ・たまねぎ・じゃがいもなどはカッターに載せる

きゅうり・にんじん・大根などは投入口に入れる

たまねぎやじゃがいもは、カッターの中心部を避けて載せる。
(中心部に載せると、つながって切れます)

きゅうりなど細い材料を輪切りにするときは必ず印側に入れる。
(材料が倒れて、斜め切りになるのを防ぎます)

にんじんなどのスライスを重ねて入れることができる。
※せん切りは1つずつ入れる。

3 電源プラグを差し、押込棒で材料を強く押さえたままふたを押す（→スイッチが入る）

(●押込棒は切り終わるまで強く押し続ける。
●材料を強く押さえないと、うまくできないことがあります。)

使用後は電源プラグを抜きカッターを外して材料を付属のへらで取り出す

●材料の切れ端が刃の間に残ったときは、竹ぐしなどで取り除く。
●続けて作る場合は、切った材料が容器にいっぱいになる前に、他の器に移し換える。

コレは禁止材料です
うまく出来ません。

繊維質が多く、かたいもの

- ハム・サラミソーセージ
- かぼちゃ
- チーズ
- 昆布
- かたい種のあるもの(柿・桃など)
- 冷凍した食品・氷 など

粘りけの強いもの

- 長芋
- つくね芋
- じねんじょ
- いちょう芋 など

やわらかく、こしのないもの

- 葉の巻の緩いキャベツ(特に春の新キャベツ)
- ねぎ
- トマト など

スライス・せん切りカッターを使う


お手入れする

- 電源プラグを抜き、カッターの取り扱いに注意して行う

■ 次のものは、使わないでください




スポンジのナイロン面・たわし
ベンジン・シンナー・磨き粉
(表面が傷つく原因)



40℃以上の湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥器
(樹脂部分が変形する原因)
特にスライス・せん切りカッターは、切替つまみが変形して固定できなくなることがあります。

収納


ナイフカッター
パンの羽根



(横向きにして入れる)

カッターカバー

スライス・せん切りカッター
おろし・とろろカッター



刃は「スライス」に合わせた状態にする。

突部

溝

スライス・せん切りカッターの中央の突部をおろし・とろろカッターのつまみの溝に合わせる

お願い

- 持ち運ぶときは、必ず両手で持つ。
- 乳幼児の手の届かない所に保管する。

故障かな？

- 故障ではありません。
お問い合わせや修理を依頼される前にご確認ください。

症状


使用中に運転が止まった

原因

- 材料を入れすぎたり、禁止材料を入れていませんか？
モーターに負担がかかると、保護装置が働き運転が止まりますが、故障ではありません。

直し方

- ①電源プラグを抜く
②容器を本体から外す




- ② リセットボタンを押す
(本体底面)




- ③ ①材料を約半分に減らす

※カッターの取り扱いに注意



- ②セットし直し(P.8)再び運転する



パン生地は…

粉を小さじ1ずつ様子を見ながら足して運転する

- 容器のふちに付いた生地は、あらかじめ付属のへらでまとめておく。

●上記の処置をしてもたびたび運転が止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

スイッチが入らない

- ふたの取り付け方が悪くありませんか？

カッターが回らない

- 材料を入れすぎていませんか？

振動が大きい

- 材料が大きすぎませんか？

カッターやパンの羽根の回転が遅く、モーターがうるような音をする

- 材料がカッターや羽根に巻き付いたり、容器との間に挟まっていますか？

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、**お買い上げの販売店** へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は
サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは
「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このフードプロセッサの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな？」(P.19)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、**お買い上げの販売店**へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	フードプロセッサー
品番	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。



●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308
首都圏地区		四国地区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034	中部地区	
		石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608
		富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549
		福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001
		長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209
		静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000
		愛知	名古屋市中瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
		岐阜	岐阜市中鷺4丁目42 ☎(058)278-6720
		高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
		三重	津市久居野村町字山神421 ☎(059)255-1380
		九州地区	
		福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
		佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
		長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
		大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
		宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
		沖縄地区	
		沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0907

仕様／別売品

		MK-K80		MK-K60
		ナイフカッター 使用時	スライス・せん切り カッター使用時	ナイフカッター 使用時
				
電源		交流100 V 50-60 Hz 共用		
消費電力		120 W		
定格時間		30 分		
回転数(無負荷時)		2,900回／分（高速回転時）・2,200回／分（低速回転時）		
コード長さ(約)		1.0 m		
大きさ(約)	幅	15.4 cm	15.4 cm	15.4 cm
	奥行	22.5 cm	22.5 cm	22.5 cm
	高さ	21.2 cm	31.6 cm	21.2 cm
質量(約)		2.8 kg	3.1 kg	2.8 kg
容量(約)		1回に調理できる最大量 500 g (ハンバーグの場合)	1回に投入できる量 100 g (キャベツの場合)	1回に調理できる最大量 500 g (ハンバーグの場合)

別売品／追加購入 [税込・2008年1月現在]

■スライス・せん切りカッターセット

部品番号：AUA08-137-W
希望小売価格：6,825円



■容器

部品番号：AUA02-1201-W
希望小売価格：2,415円




●ナショナル製品取扱店や、松下グループのショッピング
サイト「パナセンス」でお求めいただけます。



<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検



長年ご使用のフードプロセッサの点検を！

こんな症状はありませんか

- コードに傷が付いていたり、触れると通電したりしなかったりする。
- 使用中に異常な回転音をする。
- 容器にひび割れなどができた。

▶

このような症状のときは、事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	販売店名
品番		☎ () -

Cook Book

料理レシピ編

料理レシピは、裏表紙からご覧ください。
(レシピのもくじは46～47ページです)

フリージング活用法

まとめて作ってフリージングすれば、いざというときにも大活躍です。
フリージングの上手な活用法をご紹介します。

たまねぎのみじん切り・スライス

焦がさないようにいため、ラップをして冷凍。

使い方 ほぐして使う。



ミートソース (P.37)

フリージング袋に入れて冷凍。

使い方 半解凍し、混ぜながら加熱する。



パセリのみじん切り

ラップをして冷凍。

使い方 凍ったまま必要な分だけ使う。



ぎょうざ (P.43)

ぎょうざの具を皮に包んだら、バットに並べて冷凍する。

使い方 必要な量だけ取り出して、凍ったまま焼いたり、揚げたり、スープに入れて。



生パン粉

フリージング袋に入れて冷凍。

使い方 ほぐしてフライ衣やグラタンの上に。



にんにくのみじん切り

少量ずつラップをして冷凍。

使い方 凍ったままいためて、香りを出して使う。



トマトソース

トマトの皮・種を取り、たまねぎ、ハーブなどととともにナイフカッターで細かくし、鍋に移して煮る。味を調え冷ます。製氷皿などに入れて冷凍し、1回分ずつ袋に移す。

使い方 ラザニア・スパゲッティ、ピザなどに。



ちらしずしの具

にんじん・しいたけ・かんぴょうなどをみじん切りにし、だし汁で煮含め、冷凍。

使い方 使うときにほぐしてすしめしに混ぜる。



肉だんご

ハンバーグの種をだんご状に丸めて冷凍。

使い方 揚げる、煮るなどの方法で加熱する。



ミンチカツ

ハンバーグの種をだ円にまとめ、薄力粉・溶き卵・パン粉の順で衣を付け、冷凍。


使い方 油で揚げる。



ロールキャベツ

ハンバーグの種をゆでたキャベツで包んで、冷凍。

使い方 コンソメスープやトマトソースで煮込む。



1 大根・にんじんをせん切りする

切替つまみを「あらびき」に合わせ、「せん切り」に合わせたスライス・せん切りカッターを指穴部を持って取り付ける。



ふたを載せ、下ごしらえした④の材料を投入口に入れ、押込棒を押しつけたまま、ふたを押してせん切りにし、取り出す。



2 たまねぎ・きゅうり・セロリをスライスする

スライス・せん切りカッターを「スライス」に合わせてセットし直し、⑥の材料をスライスする。

- たまねぎはカッターの上に載せ、押込棒を押しつけたまま、ふたを押してスライスし、取り出す。
- きゅうり、セロリは投入口に入れ、押込棒を押しつけたまま、ふたを押してスライスする。

3 あえる

1と2を氷水に浸し、ざるに上げて水けを切る。器に野菜を盛り、細かく裂いた鶏のささ身を散らしてドレッシング (P.26~27) をかける。



材料 (4人分)

カロリー (1人分) 約54kcal

- 大根 …………… 100g (中¹/₈本)
※皮をむき投入口に入る大きさに切る
- ④ にんじん …………… 50g (中¹/₄本)
※皮をむき投入口に入る大きさに切る
- たまねぎ …………… 100g (中¹/₂個)
※皮をむき縦半分に切る
- ⑥ きゅうり …………… 中1本
※投入口に入る大きさに切る
- セロリ …………… 中¹/₂本
※筋を取り投入口に入る大きさに切る
- 鶏のささ身 …………… 100g
(筋を取り、塩、こしょう、酒を)
ふりかけ酒蒸しにする
- お好みのドレッシング …… 適量

使用するカッター

スライス・せん切りカッター



1 下準備する

じゃがいもは皮をむき、横半分に切る。

2 じゃがいもをスライスする

切替つまみを「あらびき」に合わせ、「スライス」に合わせたスライス・せん切りカッターを指穴部を持って取り付ける。



じゃがいもを載せ、ふたを押してスライスする。しばらく水にさらした後、しっかり水けを切り、塩、こしょうをする。

3 焼く

グラタン皿に薄くバター (分量外) を塗り、2を敷き詰める。バターを載せ、牛乳・生クリームをまんべんなく回し入れ、チーズを載せる。予熱した約160℃のオーブンで40~50分焼く。



材料 (グラタン皿 2皿分)

カロリー (1皿分) 約428kcal

- じゃがいも …… 400g (約5個)
- 塩 …………… 小さじ¹/₂
- こしょう …………… 少々
- バター (1cm角に切る) …… 10g
- 牛乳、生クリーム …… 各大さじ4
- 溶るけるチーズ …………… 50g

使用するカッター

スライス・せん切りカッター



野菜たっぷりサラダ

ポテトグラタン

ごまだれ

しゃぶしゃぶ・めん類のつけ汁
ほうれん草のごまあえ・ゆで野菜に



材料 (1回分) **カロリー** (1回分) 約389kcal
 いりごま ……………40g
 ④ 酒、砂糖 ……各大さじ2
 濃口しょうゆ ……大さじ1
 ごま油 ……………小さじ1

切替つまみを「**高速**」に合わせ、**ナイフカッター**はつまみを持って取り付ける。
 いりごまを入れ、ふたをし、約1分ふたを押す。
 次に④を加えて約10秒ふたを押す。

梅ドレッシング

冷しゃぶ・冷奴
野菜や魚介類のサラダに



材料 (1回分) **カロリー** (1回分) 約109kcal
 梅干し (種を取る) ……………50g
 酢 ……………60ml (大さじ4)
 砂糖、みりん ……………各大さじ1

切替つまみを「**高速**」に合わせ、**ナイフカッター**はつまみを持って取り付ける。
 材料をすべて入れ、約10秒ふたを押す。

オリーブドレッシング

野菜や魚介類のサラダ
ステーキ・ハンバーグに



材料 (1回分) **カロリー** (1回分) 約888kcal
 たまねぎ ……………1/4個 ワインビネガー (白) ……25ml
 にんにく ……………1/2片 オリーブ油 ……100ml
 マスタード ……小さじ1 塩 ……………小さじ1/2
 濃口しょうゆ ……大さじ1 こしょう ……………少々

切替つまみを「**高速**」に合わせ、**ナイフカッター**はつまみを持って取り付ける。
 材料をすべて入れ、約10秒ふたを押す。

バジルソース

パスタ、ペンネに



材料 (1回分) **カロリー** (1回分) 約681kcal
 バジル ……………20g オリーブ油 ……60ml (大さじ4)
 松の実 ……………20g 塩 ……………小さじ1/2
 にんにく ……………1/2片 こしょう ……………適量
 粉チーズ ……………20g

切替つまみを「**高速**」に合わせ、**ナイフカッター**はつまみを持って取り付ける。
 材料をすべて入れ、約10秒ふたを押す。

プルコギソース

肉を漬け込んで
韓国焼肉「プルコギ」に



材料 (1回分) **カロリー** (1回分) 約204kcal
 濃口しょうゆ ……大さじ2 ごま油 ……………大さじ1/2
 砂糖、いりごま ……各大さじ1 白ねぎ ……………1/4本
 梨 ※ ……………1/4個 にんにく ……………1片
 ※代わりに酒大さじ2でもよい こしょう ……………少々

切替つまみを「**高速**」に合わせ、**ナイフカッター**はつまみを持って取り付ける。
 材料をすべて入れ、約10秒ふたを押す。

1

容器をセットする

切替つまみを「**高速**」に合わせ、**ナイフカッター**はつまみを持って取り付ける。



2

混ぜる

材料をすべて入れてふたをし、約10秒ふたを押す。



ドレッシングなど、液体だけを混ぜるときは、水位線 (P.6) 以下で使ってください。(高速回転のためあふれます。)

トマトとモッツアレラチーズでサラダに



材料 (1回分) **カロリー** (1回分) 約842kcal
 サラダ油 ……………100ml
 酢 ……………50ml
 塩 ……………小さじ1/2
 こしょう ……………少々
 バジル (水けをよく切り、小さくちぎる) ……………10枚

●バジルの代わりにセルフィーユ、パセリなど、お好みのハーブでもOK!

使用するカッター
ナイフカッター



1

容器をセットする

切替つまみを「**高速**」に合わせ、**ナイフカッター**はつまみを持って取り付ける。



2

混ぜる

④を入れてふたをし、約10秒ふたを押す。

さらにふたを押しながら、注入口からサラダ油を注ぎ入れ、約50秒ふたを押す。



●ゆで卵やピクルス、たまねぎを入れると…タルタルソースに
 ●ごまを入れると…ごまマヨネーズに
 ●ケチャップを混ぜると…オーロラソースに



材料 (1回分) **カロリー** (1回分) 約1746kcal
 卵 (常温に戻す) ……………1個
 酢 ……………大さじ1 1/2
 ④ 塩 ……………小さじ1/2
 練りからし ……………小さじ1/2
 こしょう ……………少々
 サラダ油 ……………200ml

●容器の水分は、きれいにふき取っておきましょう!

使用するカッター
ナイフカッター



ハーブドレッシング

マヨネーズ

カスタードクリームの作り方

1. 卵黄と砂糖をすり混ぜ、薄力粉を少しずつ加えて混ぜる。
2. 牛乳を混ぜながら加え、こし器でこす。
3. 中火にかけ、鍋底を絶えずかき混ぜながら加熱する。
4. とろみがついてきたら、さらに鍋底をこすげするようにしっかりとかき混ぜながら、ぷくぷくと沸き始めてから3分加熱する。
5. バニラエッセンスを加えてひと混ぜしボウルなどに移す。
6. 表面にぴったりとラップを貼り付けて乾かないようにして冷ます。
7. 使う前にラム酒を加える。



パイ生地材料で「薄力粉100g」を「薄力粉80g+強力粉20g」にするとパリパリした生地ができます。


2 成形する

打ち粉をしながら、めん棒で1を約2mm厚さに伸ばす。



右図のように切る。

切り端も含め、すべてオープン皿に載せる。



3 焼く

200～220℃に予熱したオーブンで15～20分焼く。焼き上がった後網の上に取り出し、あら熱を取る。


4 飾りつけ

カスタードクリームとお好みの大きさに切ったフルーツを彩りよく盛りつける。切れ端のパイで飾り、仕上げに粉砂糖を茶こしでふりかける。




1 パイ生地を作る


切替つまみを「**高速**」に合わせ、**ナイフカッター**はつまみを持って取り付ける。



①を入れてふたをし、「チョンチョン」と数回ふたを押したあと、さらに5～7秒ふたを押す。バターが米粒の半分くらいの大きさになり、粉に混ざってサラサラの状態になるまで回す。



冷水を加え、「チョンチョン」と数回ふたを押したあと、さらに2～3秒ふたを押す。全体が黄色っぽくポロポロの状態になるまで回す。



ボウルにあけ、手やカード（またはへら）で底に押し重ねる作業を数回繰り返してひとまとめにする。ラップで包み、冷蔵庫で約3時間休ませる。



材料（6個分）

カロリー（1個分）約215kcal

パイ生地

薄力粉 …………… 100g
塩 …………… 小さじ1/4
グラニュー糖 …………… 小さじ1/4
① 無塩バター※ …………… 50g
※ 1cm角に切って冷凍庫で
カチカチに冷やしておく。

冷水（5℃）…………… 40ml
強力粉（打ち粉）…………… 適宜

カスタードクリーム

卵黄 …………… 2個分
砂糖 …………… 40g
薄力粉 …………… 20g
牛乳 …………… 200ml
バニラエッセンス …………… 少々
ラム酒 …………… 小さじ1

飾り

お好みのフルーツ …………… 適量
粉砂糖 …………… 適量

●「あらびき」は使わずに「高速」でチョンチョンとふたを押し、様子を見ながら混ぜる方が上手に仕上がります。

※「チョンチョン」とは1秒間隔でふたを押す、離すを繰り返すこと

使用するカッター

ナイフカッター



くるみのバターケーキ



材料（約18×8cmパウンド型1個分）

カロリー（1/10量）約190kcal

無塩バター（冷蔵庫から出したばかりのもの）…………… 100g
粉砂糖 …………… 80g
塩 …………… ひとつまみ
卵（溶く）…………… 中2個
ラム酒 …………… 大さじ1
① 薄力粉 …………… 100g
ベーキングパウダー …… 小さじ1
くるみ …………… 40g

使用するカッター

ナイフカッター



1 下準備する

①は合わせてふるっておく。型にオープンシートを敷き込む。オーブンを180℃に予熱しておく。

2 容器をセットする

切替つまみを「**高速**」に合わせ、**ナイフカッター**はつまみを持って取り付ける。

3 生地を作る

バターを入れ、「チョンチョン」とふたを押したあと、25～30秒なめらかな状態になるまでふたを押す。

粉砂糖を3回に分けて、そのつど「チョンチョン」とふたを数回押して混ぜる。塩も加えて2～3秒ふたを押す。卵を3～4回に分けて加え、そのつど3～5秒ふたを押して混ぜる。最後にラム酒を加える。

①の1/3の量を入れ、「チョンチョン」と数回ふたを押して混ぜ、残りの①とくるみを加えてさらに全体がなめらかなるまで混ぜ合わせる。

4 焼く

型に流し入れ、約180℃のオーブンで40～50分焼く。あら熱が取れたら型から出す。



材料 (4個分)

カロリー (1個分) 約159kcal

強力粉 …………… 150g
砂糖 …………… 大さじ1½
塩 …………… 小さじ½
無塩バター …………… 5g
イースト液 (ドライイーストを水で溶いたもの)
ドライイースト …… 小さじ1
水 …………… 80ml

- 計量は正確に！
- イーストは必ず分量の水に溶かしておく
※直接入れると粒が残り、膨らみが悪くなります。
- 冷水は使わない。

使用する Cutter
パンの羽根



ベーグルを上手に作るポイントは、ゆでたあとすぐに焼くこと！
(ゆでたあと放置しておくと生地がしぼんでしまいます)
先にオーブンを予熱しておくことを忘れずに！

生地にくるみ30gを加えると くるみベーグル



カロリー (1個分) 約210kcal

生地にドライブルーベリー30gを加えると ブルーベリーベーグル




カロリー (1個分) 約163kcal

1

生地を作る

切替つまみを「高速」に合わせ、パンの羽根はつまみを持って取り付ける。



材料を入れてふたをし、約2分ふたを両手でしっかり押して生地をこねる。

※練り不足の場合は約1分追加する。



2

一次発酵させる

パンの羽根を外し、生地を丸め直して容器に再び入れ、ふたをして一次発酵させる。(約30分)

※容器の半分位 (こね上がった生地の約2倍の大きさ) まで膨らんだら一次発酵完了。



3

成形する

生地をやさしく押しつぶしてガスを抜き、4等分して丸め、かたく絞ったぬれぶきんをかけて約10分休ませる。

4

成形発酵させる

生地の中央に指を入れて回しながら穴を大きくする。オープン皿に並べ、30～35℃で20～30分成形発酵させる。

5

ゆでる

熱湯で両面30秒ずつゆで、水けを切る。



6

焼く


予熱した約200℃のオーブンで10～15分焼く。



1

生地を作る

切替つまみを「高速」に合わせ、パンの羽根はつまみを持って取り付ける。



①を入れてふたをし、約2分ふたを両手でしっかり押して生地をこねる。

※練り不足の場合は約1分追加する。



2

一次発酵させる

パンの羽根を外し、生地を丸め直して容器に再び入れ、ふたをして一次発酵させる。(約30分)

※容器の半分位 (こね上がった生地の約2倍の大きさ) まで膨らんだら一次発酵完了。



3

成形する

生地をやさしく押しつぶしてガスを抜いて丸め、かたく絞ったぬれぶきんをかけて約10分休ませる。生地をめん棒で直径約25cmの円形に伸ばす。オープン皿に載せてフォークで穴をあけ、ピザソース、②、ピザ用チーズ、オリーブ油の順に載せる。

4

焼く

予熱した約180～200℃のオーブンで20～25分焼く。



材料 (1枚分)

カロリー (1枚分) 約1379kcal

強力粉 …………… 150g
砂糖 …………… 大さじ½
塩 …………… 小さじ½
① オリーブ油 …………… 小さじ1
イースト液 (ドライイーストを水で溶いたもの)
ドライイースト …… 小さじ1
水 …………… 90ml
ピザソース …………… 大さじ2
② たまねぎ (薄切り) …… 中½個
ベーコン …………… 2枚
ピーマン (薄切り) …… 1個
マッシュルーム (薄切り) …… 50g
ピザ用チーズ …………… 100g
オリーブ油 …………… 大さじ2

- 計量は正確に！
- イーストは必ず分量の水に溶かしておく
※直接入れると粒が残り、膨らみが悪くなります。
- 冷水は使わない。

使用する Cutter
パンの羽根



1

生地を作り、一次発酵させる

ピザの手順1～2の要領で作る。

2

成形する

生地をやさしく押しつぶしてガスを抜いて丸め、かたく絞ったぬれぶきんをかけて約10分休ませる。生地をめん棒で約1cm厚さの円形に伸ばす。

3

成形発酵させる

オープン皿に並べ、霧吹きし30～35℃で40～60分成形発酵させる。

4

焼く

表面に指でくぼみを付けてオリーブ油を塗り、①をふりかけ予熱した約200～220℃のオーブンで10～15分焼く。



材料 (1枚分)

カロリー (1枚分) 約824kcal

ピザの生地 …………… 1回分
オリーブ油 …………… 大さじ1
① クリスタルソルト …… 適宜
ローズマリー …………… 適宜

使用する Cutter
パンの羽根



ごまパン



材料 (6個分)

カロリー (1個分) 約127kcal

ミルクブレッドの材料(P.33) … 1回分
ごま …………… 大さじ1

使用するカッター
パンの羽根



- 1 **パン生地を作り、一次発酵させる**
切替つまみを「**高速**」に合わせ、**パンの羽根**はつまみを持って取り付ける。
ミルクブレッドの材料を入れてふたをし、約1分ふたを両手でしっかり押して生地をこねる。ごまを加え、さらに1分生地をこねる。
ミルクブレッドの手順2の要領でパン生地を一次発酵させる。

- 2 **成形する**
生地をやさしく押しつぶしてガスを抜き、6等分し、かたく絞ったぬれぶきんをかけて約10分休ませる。
25～30cmに細長く伸ばし、緩くひと結びして両端をくっ付ける。



- 3 **成形発酵させる**
オープン皿に並べ、霧吹きし30～35℃で40～60分成形発酵させる。

- 4 **焼く**
予熱した約200℃のオーブンで8～10分焼く。

シナモンロール



材料 (8個分)

カロリー (1個分) 約117kcal

ミルクブレッドの材料(P.33) … 1回分
シナモン …………… 小さじ1
グラニュー糖 …………… 30g
アイシング

① 粉砂糖 …………… 50g
ラム酒 …………… 小さじ1
水 …………… 小さじ1/2

使用するカッター
パンの羽根



- 1 **パン生地を作り、一次発酵させる**
ミルクブレッドの手順1～2の要領でパン生地を作り、一次発酵させる。
- 2 **成形する**
生地をやさしく押しつぶしてガスを抜き、かたく絞ったぬれぶきんをかけて約10分休ませる。
生地を約1cm厚さに伸ばし、奥側2cmを残してシナモンとグラニュー糖をふりかける。
端から巻き、8等分に切る。



- 3 **成形発酵させる**
オープン皿に並べ、霧吹きし30～35℃で40～60分成形発酵させる。

- 4 **焼く**
予熱した約200℃のオーブンで8～10分焼く。

- 5 **仕上げ**
①をボウルに入れ、60℃の湯煎にかけながら混ぜ、あら熱を取ったあとパンにかける。



- 1 **パン生地を作る**
切替つまみを「**高速**」に合わせ、**パンの羽根**はつまみを持って取り付ける。



①を入れてふたをし、約2分ふたを両手でしっかり押して生地をこねる。

※練り不足の場合は約1分追加。



- 2 **一次発酵させる**

パンの羽根を外し、生地を丸め直して容器に再び入れ、ふたをして一次発酵させる。(約30分)

※容器の半分位 (こね上がった生地の約2倍の大きさ) まで膨らんだら一次発酵完了。



- 3 **成形する**

生地をやさしく押しつぶしてガスを抜き、6等分し、かたく絞ったぬれぶきんをかけて約5分休ませる。



- 4 **成形発酵させる**

生地を丸め直してオープン皿に並べ、霧吹きし30～35℃で40～60分成形発酵させる。



- 5 **焼く**
予熱した約200℃のオーブンで8～10分焼く。

材料 (6個分)

カロリー (1個分) 約118kcal

強力粉 …………… 150g
無塩バター …………… 10g
砂糖 …………… 大さじ1
塩 …………… 小さじ1/3
① 卵 …………… 20g
牛乳 …………… 30ml
イースト液 (ドライイーストを水で溶いたもの)
ドライイースト …… 小さじ1
水 …………… 40ml

- 計量は正確に！
- イーストは必ず分量の水に溶かしておく。
※直接入れると粒が残り、膨らみが悪くなります。
※冷水は使用しない。

使用するカッター
パンの羽根



成形発酵のあと、つや出しにドリーール (溶き卵) を塗ってもOK！





麦とろ

材料 (4人分)

カロリー (1人分) 約331kcal

長芋 ……………200g
 (皮をむき、約3cm角に切り、しばらく酢水につけて水けを切る)
 濃いめのだし汁 ……………50ml
 ④ 薄口しょうゆ ……………小さじ1
 塩 ……………少々
 麦ごはん ……………適量
 刻みのり ……………少々

●麦ごはんは、米と押し麦を同量混ぜ、普通の水加減よりやや少なめで炊く。

使用するカッター

おろし・とろろ
カッター



1

長芋をする

切替つまみを「**高速**」に合わせ、**おろし・とろろカッター**はつまみを持って取り付ける。



カッターの上に長芋を均等に載せて、ふたをし両手でしっかりふたを押す。
 (かけらがなくなるまで約30秒)
 ※小さなかけらが一部残ることがあります。

2

とろろ汁を作る

容器から取り出し、④とよく混ぜる。

3

盛りつける

麦ごはんにかけ、のりを添える。



1

あんを作る

切替つまみを「**あらびき**」に合わせ、**ナイフカッター**はつまみを持って取り付ける。

④を入れてふたをし、20～30秒ふたを押す。
 ボウルに移し、ラップをかけて冷蔵庫で30分程寝かす。

2

肉まんの皮を作る

容器を洗い、切替つまみを「**高速**」に合わせ、**パンの羽根**はつまみを持って取り付ける。
 ⑥を入れて約1分～1分30秒ふたを押す。

3

発酵させる

パンの羽根を外し、生地を丸め直して容器に再び入れ、ふたをして発酵させる。(約30分)

4

肉まんの皮を伸ばす

生地を6つに切り分ける。それぞれ軽く丸め、ぬれぶきんをかけて約10分休ませてから、めん棒で直径10cm程度に丸く伸ばす。
 (中央が厚くなるように伸ばすと作りやすい)

5

包む

生地の中央にあんを載せ、皮を具の上でつまむように少しずつ閉じ合わせながら形を整え、包む。

6

成形発酵させる

5cm角のクッキングシートの上に肉まんを載せ、35～40℃の湯をはった蒸し器で発酵させる。(約15分)

7

蒸す

蒸気の上った蒸し器で、15～20分蒸す。
 ※蒸し器のふたの下には、水滴が落ちないようにふきんを挟んでおく。

材料 (6個分)

カロリー (1個分) 約191kcal

肉まんの具(あん)

豚ばらスライス肉 ……………120g
 白ねぎ ……………1/4本
 しょうが ……………1片
 砂糖 ……………大さじ1/4
 濃口しょうゆ ……………大さじ1
 ④ 酒 ……………大さじ1/2
 甜面醬 ……………小さじ1
 ごま油 ……………小さじ1/2
 塩・こしょう ……………少々
 スープ(湯大さじ1にスープの素少々を溶かしたもの) …大さじ1

肉まんの皮

強力粉・薄力粉 ……………各75g
 砂糖 ……………大さじ1
 塩 ……………小さじ1/2
 ⑥ バター ……………5g
 ベーキングパウダー …小さじ1
イースト液(ドライイーストを水で溶いたもの)
 ドライイースト …小さじ1
 水 ……………80ml
 強力粉(打ち粉) ……………適量

使用するカッター

ナイフカッター

パンの羽根



肉まん

パスタ生地のアレンジも
お手軽に！



- トマトパスタ
水を大さじ2に減らし、トマトピューレ大さじ1½を加える
- ほうれん草パスタ
水を大さじ2に減らし、ほうれん草ペースト25gを加える
※ほうれん草ペースト
ナイフカッターを取り付け、ゆでたほうれん草100gを「高速」で40～60秒すりつぶす
- バジルパスタ
基本分量に乾燥ハーブ大さじ1を加える
- ガーリックパスタ
基本分量にガーリックパウダー小さじ1を加える

うどん



材料 (2人分)

カロリー (1人分) 約352kcal

うどん生地

- ① 強力粉・薄力粉……………各80g
- ② 塩……………大さじ½
- ③ 水……………80ml
- 強力粉 (打ち粉) ……………適量
- だし
- 水……………900ml
- 煮干し……………25g
- 昆布・削り節……………各5g
- ④ 酒……………大さじ2
- ⑤ みりん……………大さじ1½
- ⑥ 薄口しょうゆ……………大さじ1½
- ⑦ 塩……………小さじ½

つけ合わせ

万能ねぎ・いりごま……………適量

4 ミートソースを作る

牛薄切り肉は2～3cm長さに切る。
たまねぎ、にんじんは皮をむき、2～3cm角に切る。
ピーマンは種を取り、2～3cm角に切る。
にんにくは皮をむく。
切替つまみを「**あらびき**」に合わせ、**ナイフカッター**はつまみを持って取り付ける。
◎を入れてふたをし、20秒ふたを押し、みじん切りにして取り出す。
牛肉を入れてふたをし、25～30秒ふたを押し。
鍋にオリーブ油を入れて熱し、みじん切りにした◎をいため、しんなりしたら牛肉を加える。
肉の色が変われば◎を入れて煮込む。

5 パスタ生地をゆでる


大きな鍋にたっぷりの湯を沸かし、生地に付いた打ち粉を払ってからゆでる。(ゆで時間の目安は約3分)

6 盛りつける

5を皿に盛り、上からミートソースをかける。

1 パスタ生地を作る

切替つまみを「**低速**」に合わせ、**パンの羽根**はつまみを持って取り付ける。



①を入れたあと、よく混ぜ合わせた②を均一に回し入れふたをし、粉がまとまりこねられるまで、約1分～1分30秒ふたを押し。

生地を取り出してひとまとめにし、ラップに包んで冷蔵庫で1時間程寝かせる。

2 パスタ生地を伸ばす

2等分し、打ち粉をしながら、めん棒で中心から端に向かって、約1mmの厚みになるまで伸ばす。



3 切る

表面に打ち粉をし、端からロール状に巻いて、約5mm幅に切る。(ゆでると少し膨らむので、少し細めに切る)
めんをほどこき、打ち粉をする。



- 2～3はパスタマシンも使えます。
(生地にしっかり打ち粉をしてください)

材料 (2人分)

カロリー (1人分) 約571kcal

パスタ生地

- ① デュラムセモリナ粉……………70g
- ② 強力粉……………70g
- ③ 塩……………小さじ½
- ④ 卵……………中½個
- ⑤ 水……………大さじ3
- ⑥ オリーブ油……………小さじ½
- 強力粉 (打ち粉) ……………適量

ミートソース

- 牛薄切り肉……………150g
- ⑦ たまねぎ……………100g (中½個)
- ⑧ にんじん……………50g (中¼本)
- ⑨ ピーマン……………1個
- ⑩ にんにく……………½片
- ⑪ トマトの水煮 (汁も使用)……………200g (½缶)
- ⑫ 固形スープ……………½個
- ⑬ 水・赤ワイン……………各50ml
- ⑭ トマトピューレ……………50ml
- ⑮ ケチャップ・ウスターソース……………各大さじ½
- ⑯ 塩……………小さじ¼
- ⑰ こしょう・好みのハーブ……………適宜
- ⑱ オリーブ油……………大さじ½

使用するカッター

パンの羽根

ナイフカッター



スパゲッティミートソース

いかしゅうまい



材料 (4人分)
カロリー (1人分) 約189kcal

① 冷凍ロールいか (解凍しておく)300g
 しょうが1片
 卵白1個分
 酒小さじ2
 かたくり粉・マヨネーズ各大さじ2
 塩ひとつまみ
 しゅうまいの皮1袋
 ちんげん菜適量

●処理されていない生いかなどは、
 内臓・皮・足を取り除く。

使用するカッター
 ナイフカッター

1


下ごしらえをする

いかは2〜3cm角に切り、しょうがは皮をむく。
 しゅうまいの皮は1cm幅に切る。
 ※しゅうまいの皮は乾燥しないようにラップに包む。

2

すり身を作る

切替つまみを「**低速**」に合わせ、**ナイフカッター**
 はつまみを持って取り付ける。



①を入れてふたをし、40〜60秒押してすり身を作る。

3

成形する

スプーンを使って2を丸め、しゅうまいの皮を
 まぶし付ける。

4

蒸す

蒸気の上った蒸し器で、ちんげん菜とともに
 15〜20分蒸す。

1


ゼラチン液を作る

ボウルで粉ゼラチンを白ワインでふやかし、スー
 プと合わせて完全に溶かす。

2

ムースを作る

切替つまみを「**高速**」に合わせ、**ナイフカッター**
 はつまみを持って取り付ける。



1と①を入れてふたをし、30〜40秒押してムー
 スを作る。

※スモークサーモン、生クリームが冷たすぎると、
 ゼラチン液がすぐに固まり出し、ムラになります。

3

器に入れて冷やし固める

器に入れ、冷蔵庫で冷やし固める。



材料 (4人分)
カロリー (1人分) 約158kcal

粉ゼラチン5g
 白ワイン大さじ2
 スープ…(湯50ml+固形スープ1/4個)
 ① スモークサーモン100g
 生クリーム100ml
 こしょう、好みのハーブ …適量

添えもの
 エンダイブ、ピーマン(赤・黄) …適量

使用するカッター
 ナイフカッター

だて巻き



材料 (4人分)
カロリー (1人分) 約142kcal

白身魚 (タラなど)180g
 卵3個
 かたくり粉大さじ2
 砂糖大さじ3
 みりん大さじ1
 塩小さじ1/2

●2をボウルなどに移し、すりおろし
 た長芋50gを混ぜ合わせて焼くと
 さらにふっくらおいしくなります。

使用するカッター
 ナイフカッター

1


下ごしらえをする

白身魚はうろこ・頭・内臓と骨・皮を取り、2〜
 3cm角に切る。

2

すり身を作る

切替つまみを「**低速**」に合わせ、**ナイフカッター**
 はつまみを持って取り付ける。



材料すべてを入れてふたをし、1分〜1分30秒
 押してすり身を作る。

3

焼く

フライパンに油 (分量外) をなじませて2を流し
 入れ、焦がさないように両面きつね色に焼く。

4

巻く

熱いうちに、巻きすですっかり巻き、冷めるまで
 おく。

1


下ごしらえをする

えびは殻と背わたを取り、2〜3cm長さに切る。
 豚ばら肉は2〜3cm長さに切る。
 たまねぎは皮をむき、2〜3cm角に切る。
 しょうがは皮をむく。

2

すり身を作る

切替つまみを「**低速**」に合わせ、**ナイフカッター**
 はつまみを持って取り付ける。



①を入れてふたをし、40秒〜1分40秒押して
 すり身を作る。

3

揚げる

揚げ油を170〜180℃に熱し、2をスプーンで
 落とし入れ、色よく揚げる。



材料 (4人分)
カロリー (1人分) 約192kcal

えび300g
 豚ばら薄切り肉50g
 たまねぎ1/4個
 しょうが1片
 卵白1個分
 かたくり粉大さじ2
 酒大さじ1
 塩小さじ1/2

揚げ油適量

使用するカッター
 ナイフカッター

サーモンムース

えびのすり身揚げ

いわしのつみれ汁



材料 (4人分)

カロリー (1人分) 約136kcal

- いわし ……200g (正味)
卵 ……1/2個
① 酒、かたくり粉 ……各大さじ1
濃口しょうゆ ……小さじ1
しょうが (1cm角に切る) ……1片
だし汁 ……600ml
酒 ……大さじ1
塩 ……ひとつまみ

- いわしは水分をよくふき取る。10cm以下のいわしなら骨ごとすりつぶせますが、歯にさわる場合があります。
- 骨ごとすり身にする場合は、もう少し長めにふたを押す。
- お好みで青じそまたは、白ねぎなどを入れてもおいしくできます。

使用するカッター
ナイフカッター



1 下ごしらえをする

いわしはうろこ・頭・内臓と骨・尾びれを取り除き、2~3cm長さに切る。



2 すり身を作る

切替つまみを「低速」に合わせ、ナイフカッターはつまみを持って取り付ける。



①を入れてふたをし、30秒~1分30秒押ししてすり身にする。



3 ゆでる

だし汁にすり身を落とし入れて煮、酒と塩で味を調える。

れんこんの挟み揚げ



材料 (4人分)

カロリー (1人分) 約258kcal

- いわしのすり身 ……1回分
れんこん (薄切り) ……200g
かたくり粉 ……適量
揚げ油 ……適量
添えもの
レモン ……適量

1 いわしのすり身を作る

いわしのつみれ汁 (手順1~2) 参照。

2 れんこんに挟む

れんこんの片面にかたくり粉を付け、付けた面を内側にして、いわしのすり身を挟む。

3 揚げる

170℃の油で色よく揚げる。

1 下ごしらえをする

にんじん、れんこん、たまねぎ、じゃがいもは、皮をむいて2~3cm角に切る。かぼちゃは種を取り、約2cm角に切る。生しいたけは、石づきを取り、4つに切る。鶏のささ身は筋を取り、2~3cm長さに切る。

2 みじん切りにする

切替つまみを「あらびき」に合わせ、ナイフカッターはつまみを持って取り付ける。



①を入れてふたをし、20~30秒押ししてみじん切りにし、取り出す。鶏肉を入れ、ふたを20~30秒押す。

3 いためて、煮込む

鍋に油を入れて熱し、2の野菜をいためる。しんなりしたら鶏肉を加え、肉の色が変われば②を加えて煮る。野菜がやわらかくなったら、ルウを溶かし入れる。
※鍋底に焦げ付きやすいので注意する。



材料 (4人分)

カロリー (1人分) 約238kcal

- にんじん・れんこん・かぼちゃ ……各50g
① たまねぎ ……100g (中1/2個)
じゃがいも ……100g
生しいたけ ……2枚
鶏のささ身 ……100g
サラダ油 ……大さじ1
② 水 ……600ml
③ ローリエ ……1枚
カレールウ (市販品) ……100g

使用するカッター
ナイフカッター



1 下ごしらえをする

生しいたけは石づきを取り、4つに切る。白ねぎは2~3cm長さに切る。しょうがは皮をむく。豚ばら薄切り肉は2~3cm長さに切る。

2 みじん切りにする

切替つまみを「あらびき」に合わせ、ナイフカッターはつまみを持って取り付ける。



①を入れてふたをし、約10秒押ししてみじん切りにし、取り出す。②を入れ、ふたを25~30秒押す。

3 いためる

中華鍋を熱してごま油をなじませ、①をいためる。香りがたてば②を加え、肉の色が変わるまでいためる。豆板醬を加えてさっといため、合わせた③を入れ、汁気がなくなるまでいためる。



材料 (4人分)

カロリー (1人分) 約282kcal

- 生しいたけ ……2枚
① 白ねぎ ……1/4本
しょうが ……1片
② 豚ばら薄切り肉 ……200g
酒、かたくり粉 ……各大さじ1
みそ ……60g
③ 甜面醬 ……大さじ1
水 ……100ml
ごま油 ……小さじ2
豆板醬 ……大さじ1

使用するカッター
ナイフカッター



ヘルシーカレー

肉みそ



みぞれなべ

材料 (4人分)

カロリー (1人分) 約154kcal

大根 (皮をむき約3cm角に切る) … 1本
水菜 (3~4cm長さに切る) … 1束
白ねぎ (斜めに切る) … 1本

鶏のつみれ

鶏のささ身肉 (筋を取り2~3cm角に切る) … 200g
しょうが … 1片
青ねぎ … 1/2本
酒・かたくり粉 … 各大さじ1
塩 … 小さじ1/4

たれ

濃口しょうゆ … 大さじ3
酢 … 大さじ2
レモン汁 (ゆず・かぼすなど) … 大さじ1
ごま油 … 大さじ1

- 一口大に切った魚 (金目鯛など白身の魚) に塩をして焼いたものを加えてもおいしくできます。

使用するカッター

おろし・とろろカッター



ナイフカッター




1 大根おろしを作る

切替つまみを「**高速**」に合わせ、**おろし・とろろカッター**はつまみを持って取り付ける。



カッターの上に大根を均等に載せて、ふたをし、両手でしっかりふたを押す。
(かけらがなくなるまで約30秒)
※小さなかけらが一部残ることがあります。
容器から取り出しておく。



2 鶏のつみれを作る

容器をさっと洗い、**ナイフカッター**を取り付けて①を入れ、「**あらびき**」で25~30秒ふたを押してつみれを作る。



3 鍋に入れる

鍋に水を入れ火にかける。沸騰したら水菜、白ねぎを入れ、一煮立ちすれば、つみれをスプーンで落とし入れる。つみれに火が通れば1を加え、再び沸騰させたあと、たれをつけていただく。



1 ぎょうざの皮を作る

切替つまみを「**低速**」に合わせ、**パンの羽根**はつまみを持って取り付ける。

①を入れたあと、よく混ぜ合わせた②を均一に回し入れふたをし、粉がまとまりこねられるまで、約2分ふたを押す。

生地を取り出してひとまとめにし、ラップに包んで室温で1時間ほど寝かせる。


2 種を作る

切替つまみを「**あらびき**」に合わせ、**ナイフカッター**はつまみを持って取り付ける。

③を入れてふたをし、35秒~1分ふたを押す。

3 ぎょうざの皮を伸ばす

生地を細長く棒状に伸ばし、20~30個に端から切り分ける。
打ち粉をし、1つずつ手のひらで平らにしてから、めん棒で丸く伸ばす。
伸ばした皮は両面に軽く打ち粉をし、乾かないようにラップをかけておく。



4 ぎょうざを包む

皮の半分に種を載せ、合わせ目をしっかりと押さえる。
(水は付けなくてよい)



5 ゆでる

大きな鍋にたっぷりの湯を沸かし、生地に付いた打ち粉を払ってから入れる。再び沸騰したらコップ1杯差し水をし、皮が膨らんで浮き上がるまでゆでる。

材料 (4人分)

カロリー (1人分) 約382kcal

ぎょうざの皮 (20~30枚)

① 強力粉 … 80g
薄力粉 … 80g
② 塩 … 小さじ1/4
水 … 80ml
かたくり粉 (打ち粉) … 適量

ぎょうざの種

豚薄切り肉 (2~3cm長さに切る) … 200g
キャベツ (2~3cm角に切る) … 80g (中1 1/2枚)
生しいたけ (石づきを取り、4つ切) … 1枚
③ にら (2~3cm長さに切る) … 1/4束
白ねぎ (2~3cm長さに切る) … 1/4本
しょうが・にんにく (皮をむく) … 各1片
ごま油 … 大さじ1
濃口しょうゆ … 大さじ1
塩 … 小さじ1/2

たれ

酢・濃口しょうゆ・ラー油 … 適量

- 焼きぎょうざにしてもおいしくできます。

使用するカッター

ナイフカッター



パンの羽根



手づくり水ぎょうざ

ミートローフ



材料 (4人分)
 カロリー (1人分) 約238kcal
 あらびきハンバーグの種 (P.45)
 オリーブ油 ……………適量
添えもの
 にんじんのグラッセ、パセリ ……適量

- 1 **ミートローフの種を作る**
あらびきハンバーグの種を作る要領でミートローフの種を作る。
- 2 **成形する**
なまこ形にまとめる。
- 3 **焼く**
オープン皿に載せ、表面にオリーブ油を塗る。
200℃に予熱したオーブンで30～40分焼く。

スコッチエッグ



材料 (4人分)
 カロリー (1人分) 約577kcal
 あらびきハンバーグの種 (P.45)
 ゆで卵 ……………4個
 薄力粉、溶き卵、パン粉、揚げ油 ……適量
添えもの
 プチトマト、レタス ……………適量

- 1 **種を作る**
あらびきハンバーグの種を作る要領で種を作る。
- 2 **成形する**
ゆで卵に薄力粉を薄くまぶし、種で包む。
- 3 **衣を付ける**
薄力粉→溶き卵→パン粉の順に衣を付ける。
- 4 **揚げる**
180℃の油で色よく揚げる。

しいたけとピーマンの肉詰め



材料 (4人分)
 カロリー (1人分) 約248kcal
 あらびきハンバーグの種 (P.45)
 ピーマン、しいたけ ……………各4個
 薄力粉 ……………適量
添えもの
 トマト、パセリ ……………適量

- 1 **種を作る**
あらびきハンバーグの種を作る要領で種を作る。
- 2 **下ごしらえをし、種を詰める**
しいたけの石づきを取り、裏側に薄力粉を薄くまぶす。ピーマンを縦半分に切って種を取り除き、内側に薄力粉を薄くまぶす。しいたけ、ピーマンに種を詰める。
- 3 **焼く**
熱して油 (分量外) をなじませたフライパンに2を入れ、焦げ目が付いたら裏返して、ふたをして弱火で中に火が通るまで焼く。



- 1 **ハンバーグの種を作る**
切替つまみを「あらびき」に合わせ、**ナイフカッター**はつまみを持って取り付ける。

 ④・牛かたまり肉・卵・⑥の順にそれぞれまんべんなく入れてふたをし、30～50秒ふたを押す。


- 2 **形を整える**
手に油をつけ、1を4等分にし、形を整え、中央を少しくぼませる。

- 3 **焼く**
熱して油をなじませたフライパンに2を入れ、焦げ目が付いたら裏返して、ふたをして弱火で中に火が通るまで焼く。

材料 (4人分)
 カロリー (1人分) 約276kcal
 〔たまねぎ (1～2cm角に小さく切る) ……………50g (中¹/₄個)
 ④ 食パン (8つにちぎる) ……………¹/₂枚
 牛かたまり肉 (2～3cm角に切る) ……………300g
 卵 ……………1個
 〔牛乳 ……………大さじ1
 ⑥ 塩……………小さじ¹/₂
 こしょう・ナツメグ ……………少々
 サラダ油 ……………適量
ソース
 トマトケチャップ ……大さじ5
 ウスターソース ……大さじ3
添えもの
 粉ふきいも、さやいんげんのソテー ……………適量

- かたまり肉の代わりに薄切り肉 (2～3cm長さ) も使えます。
- お好みで牛肉を減らして豚肉を入れて (肉合計300g) 作ることもできます。

使用するカッター
 ナイフカッター



あらびきハンバーグ

37

ごはん・めん

- スパゲッティミートソース 37
- うどん 36
- 肉まん 35
- 麦とろ 34
- ポテトグラタン 25



- えびのすり身揚げ 39
- いかしゅうまい 38
- だて巻き 38
- 野菜たっぷりサラダ 25

41

一品料理

- ヘルシーカレー 41
- 肉みそ 41
- いわしのつみれ汁 40
- れんこんの挟み揚げ 40
- サーモンムース 39

45

メインのおかず

- あらびきハンバーグ 45
- ミートローフ 44
- スコッチエッグ 44
- しいたけとピーマンの肉詰め 44
- 手づくり水ぎょうざ 43
- みぞれなべ 42



27

ソース・ドレッシング

- ハーブドレッシング 27
- マヨネーズ 27
- ごまだれ 26
- 梅ドレッシング 26
- オニオンドレッシング 26
- バジルソース 26
- プルコギソース 26



29

スイーツ

- フルーツパイ 29
- くるみのバターケーキ 28



33

パン・ピザ

- ミルクブレッド 33
- ごまパン 32
- シナモンロール 32
- ピザ 31
- フォカッチャ 31
- ベーグル 30
- くるみベーグル 30
- ブルーベリーベーグル 30



- フリージング活用 24

料理レシピ編
フードプロセッサー（家庭用）

品番 **MK-K80**
MK-K60

Speed Cooking



松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

UZ50-140
S0108Y0